

Multi-SIM GSM/GPRS Terminal

Дополнительные команды управления модемом

Любая из дополнительных команд может быть отправлена в модем при любом состоянии GSM-модуля – режим команд, режим данных, зависание.

ВНИМАНИЕ! Дополнительные команды отправляются **только на скорости 19200 бит/с дважды**. Это необходимо, чтобы в режиме передачи данных не происходило ложных приемов команд. Передачу данных рекомендуется настраивать на другую скорость – например, 115200 бит/сек.

Дополнительные команды Multi-SIM GSM/GPRS Terminal

ПЕРЕЗАГРУЗКА МОДЕМА

Формат (длина 6 символов): **@RESET**

Команда применяется для перезагрузки модема, при этом активная SIM-карта не меняется.

СМЕНИТЬ SIM КАРТУ

Формат (длина 6 символов): **@_SWAP**

Команда применяется для смены активной SIM-карты. Активируется SIM-карта в следующем по номеру SIM-держателе.

При выполнении команды происходит перезагрузка модема.

ВЫБРАТЬ SIM1

Формат (длина 6 символов): **@SIM_1**

Команда применяется для активации SIM-карты в SIM-держателе №1.

При выполнении команды происходит перезагрузка модема.

ВЫБРАТЬ SIM2

Формат (длина 6 символов): **@SIM_2**

Команда применяется для активации SIM-карты в SIM-держателе №2.

При выполнении команды происходит перезагрузка модема.

ВЫБРАТЬ SIM3

Формат (длина 6 символов): **@SIM_3**

Команда применяется для активации SIM-карты в SIM-держателе №3.

При выполнении команды происходит перезагрузка модема.

ВЫБРАТЬ SIM4

Формат (длина 6 символов): **@SIM_4**

Команда применяется для активации SIM-карты в SIM-держателе №4.

При выполнении команды происходит перезагрузка модема.